



Bedienungsanleitung – 139033 Leuchtpunktviseier

**Achtung! Zu Montagezwecken Waffe unbedingt entladen.
Unfall- und Verletzungsgefahr!!**

Leuchtpunktviseire sind für den schnellen Schuss auf bewegliche Ziele entwickelt worden. Das Leuchtpunktviseier verfügt über 4 verschiedene rote Leuchtabsehen (Punkt, Kreuz, Fadenkreuz mit Punkt, Kreis mit Punkt). Weiterhin können Sie die Leuchtintensität der Leuchtabseen regulieren von Stufe 0 = ausgeschaltet bis Stufe 6 = maximale Leuchtkraft. Die Stufe A steht für Automatik. In der Automatikstufe erkennen zwei Lichtsensoren vorne am Leuchtpunktviseier die Helligkeit des Umgebungslichtes und passen den Rotpunkt automatisch an.

Lieferumfang

- 1x Leuchtpunktviseier
- 2x Inbusschlüssel
- 1x Reinigungstuch
- 1x Batterie CR2032



Batterie einlegen

Öffnen Sie die Batterieklappe. Die Batterieklappe befindet sich oberhalb der Leuchtintensitätsregelung. Halten Sie dazu den unteren Teil des Rades mit Zeigefinger und Daumen fest und drehen die Batterieklappe gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schraubendreher oder der anderen Hand auf. Legen Sie eine Batterie (CR2032 3V) in das Batteriefach. Achtung! Der Pluspol der Batterie muss nach oben zeigen = die Aufschrift muss sichtbar sein. Schließen Sie das Batteriefach in umgekehrter Reihenfolge. Bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes entnehmen Sie bitte die Batterie.



Montage an der Waffe

Das Leuchtpunktvier besitzt eine integrierte Weaverschiene. Zur Montage des Leuchtpunktviers auf Ihrer Waffe mit vorhandener Weaverschiene benutzen Sie den mitgelieferten großen Inbusschlüssel. Drehen Sie zunächst die beiden schwarzen Montageschrauben der Weaverschiene am Leuchtpunktvier vollständig gegen den Uhrzeigersinn auf. Klemmen Sie das Leuchtpunktvier auf Ihre Waffe und achten auf einen guten Sitz sowie einen entsprechenden Augenabstand. Fixieren Sie das Leuchtpunktvier dadurch, dass Sie die beiden Inbusschrauben handfest mit dem Uhrzeigersinn anziehen.

Einstellung des Leuchtpunktviers

Zur Einstellung der Treffpunktlage sind Schrauben (großer Inbusschlüssel) am Leuchtpunktvier vorgesehen.

1. Eine Schraube oben mit der Bezeichnung UP mit Pfeil sowie
2. eine Schraube R für Rechtskorrektur mit Pfeil.

Bevor Sie eine Änderung der Treffpunktlage (Höhen- oder Seitenverstellung) vornehmen muss die Feststellschraube vollständig gelöst werden. Achtung! Schraube nicht vollständig herausdrehen – sondern nur lösen. Schraube nur handfest anziehen. Mit dem Uhrzeigersinn = Schraube fest. Gegen den Uhrzeigersinn = Schraube lose. Benutzen Sie für die Feststellschraube nur den kleinen Inbusschlüssel.



Justierungsvorgang

Möchten Sie die Treffpunktlage nach oben oder unten korrigieren drehen Sie mit dem großen Inbusschlüssel die Stellschraube mit der Bezeichnung „UP“ nach links = gegen den Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach oben vorzunehmen.
Drehen Sie die Stellschraube mit der Bezeichnung „UP“ nach rechts = mit dem Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach unten vorzunehmen.

Möchten Sie die Treffpunktlage nach rechts oder links korrigieren drehen Sie mit dem großen Inbusschlüssel die Stellschraube mit der Bezeichnung „R“ nach rechts = mit dem Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach rechts vorzunehmen.
Drehen Sie die Stellschraube mit der Bezeichnung „R“ nach links = gegen den Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach links vorzunehmen.

Nehmen Sie Korrekturen der Seiten- bzw. Höhenverstellung sukzessive vor und tasten sich langsam an eine optimale Zielerfassung heran.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50