



Bedienungsanleitung – 147848 Gehörverstärker Woodland Whisper

Der Gehörverstärker Woodland Whisper ist ein Gehörverstärker für den Einsatz im Ohr. Der Gehörverstärker eignet sich zur Verstärkung von Geräuschen beim jagdlichen Einsatz oder beim Sport. Weil er sehr klein ist fällt er kaum auf und schränkt Ihre Aktivitäten nicht ein. Achtung! Bevor Sie einen lauten Schuß abgeben muß der Gehörverstärker ausgeschaltet werden um Hörschäden zu vermeiden.



Achtung! Der Gehörverstärker muß vor einem lauten Geräusch (z.B. Schussknall) ausgeschaltet werden!

Achtung! Der Gehörverstärker ist nicht wasserdicht. Vor Feuchtigkeit schützen!
Sollte Wasser eindringen entnehmen Sie die Batterien und trocknen den Gehörverstärker an einem warmen Ort (z.B. über einem Heizkörper).

Achtung! Der Gehörverstärker ist ein Sportartikel und kein medizinisches Produkt.
Achtung! Die einstellbare Lautstärke bitte langsam und stufenweise von leise nach laut einstellen.

Lieferumfang

1 x Woodland Whisper Gehörverstärker
1x Blister mit 2 Batterien A675 Zink Air Batterie

Batterien einlegen

Entnehmen Sie eine Batterie aus dem Display und ziehen die Schutzfolie ab. Warten Sie ca. 1 Minute bis die Batterie durch automatische Luftzufuhr aktiviert wurden. Danach setzen Sie die Batterie in den Gehörverstärker ein mit dem Pluspol der Batterie nach oben.
Ist die Batterie falsch herum eingelegt lässt sich der Gehörverstärker nicht einschalten.
Drehen Sie die Batterie in diesem Fall um.

Anwendung Gehörverstärker

Prüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt wurde. Setzen Sie beide Kopfhörer vorsichtig in Ihre Ohren ein. Stellen Sie die Lautstärke auf Min. (für Minimum) ein. Stellen Sie die Lautstärke auf keinen Fall von Anfang an auf Max. (für Maximum). Stellen Sie den EIN / AUS Schalter zunächst auf Position 0 für ausgeschaltet. Schalten Sie dann den EIN / AUS Schalter auf Position I für eingeschaltet. Sofern Sie keine Funktion feststellen überprüfen Sie die Batterielage auf korrekte Polung sowie die Lautstärkeregelung.

Lautstärke regeln

Regeln Sie die Lautstärke immer von leise (min.) nach laut (max.) stufenweise.

Technische Daten

benötigte Batterien: 1 Stück A675 Zink Air Batterie
Durchschnittliche Batterielebensdauer: ca. 280-500 Arbeitsstunden

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

