

Waschanleitung Schlafsäcke der Marke Sanger

Durch das Waschen erlischt die Garantie, da bei falscher Handhabung die Funktionalitat des Produktes beeinflusst werden kann!

SCHLAFSACK SYNTHETIK

- Nach jedem Gebrauch grundlich lufte.
- Schlafsack nur waschen, wenn es absolut notwendig ist.
- Innen- & Auenschlafsack bitte separat waschen.
- Jedes Waschen reduziert die Isolierung.
- Ein Inlett erhohet die Lebensdauer.
- Waschen in der Waschmaschine oder Handwasche (nicht wringen).
- Waschmaschine mit mindestens 7 kg Trockeneinfillgewicht verwenden.
- Die Zugabe von einigen Tennisballen wahrend des Waschganges ist ratsam, um die Fasern aufzulockern.
- Kleinere Apparate konnen zu Problemen fuhren (Handwasche).
- Programm mit Schongang benutzen.
- Feinwaschmittel oder flussiges Produkt einsetzen und wenig Waschmittel begeben.
- Gut spulen (mehrfach spulen ODER Waschprogramm OHNE Waschmittelzugabe wiederholen).
- Die Verwendung von Waschmitteln fur Funktionsfasern aus dem Sportfachhandel ist absolut ratsam.
- Die Verwendung von Waschmitteln kann die die wasserabweisende Beschichtung des Schlafsacks verringern.
- Einzelne Flecken lassen sich meist mit Schwamm und lauwarmen Seifenwasser entfernen.
- Zum Trocknen flach ausbreiten (am besten auf Waschestander flach auslegen)! Nicht auswringen! Nicht aufhangen.
- Schlafsack so offen wie moglich aufbewahren, z.B. lose zusammengelegt.