



Bedienungsanleitung – 203247 Bearstep Kopflampe Ultra Kompakt



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Diese moderne LED Lampe verfügt über einen integrierten 500 mAh Akku, welche über das mitgelieferte USB-Ladekabel geladen wird. Die Steckerbuchse der Lampe liegt unter dem gummierten USB Knopf auf der Unterseite des Gehäuses.

Leistung: max. 150 Lumen; 80 Meter Reichweite.
Gewicht: 50 Gramm
ABS Gehäuse

Zum Betrieb bitte den gummierten Knopf auf der Oberseite des Gerätes drücken. Bei einmaliger Berührung leuchtet die Kopflampe mit der maximalen Intensität, bei zweimaligen Druck mit reduzierter Intensität und bei dreimaliger Berührung wird eine Signal Funktion mit zwei separaten, rot leuchtenden LEDs gestartet. Beim vierten Drücken schaltet sich das Gerät wieder aus.

Die Konformitätserklärung zu diesem Artikel steht auf unserer Website als Download zur Verfügung.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

