



Bedienungsanleitung – 129497-129500 Laser Einschießhilfen

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Einschießhilfe diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch. Bitte bewahren Sie die Anleitung auf um später ggfs. darauf zurückgreifen zu können.

Mit dieser Laser Einschießhilfe kann die Treffpunktlage Ihrer Waffe überprüft werden.
Nutzen Sie die Laser Einschießhilfe nur zu dem Zweck der Kontrolle der Treffpunktlage!

Achtung! Vor dem Einrichten Ihres Zielfernrohres vergewissern Sie sich, dass die Waffe nicht geladen ist und der Lauf in eine sichere Richtung gehalten wird.

Batterien einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach indem Sie den am Batterifachdeckel am Ende der Einschießhilfe abschrauben.
- Legen Sie nun die im Lieferumfang enthaltenen Batterien so ein das der „MINUS POL“ der Batterie zuerst eingelegt wird.
- Verschließen Sie nun den Batteriefachdeckel wieder durch verschrauben.
Der verschraubbare Batteriefachdeckel dient zugleich als AN/ AUS Schalter!
Sobald der Batteriefachdeckel fest verschlossen ist, schaltet die Lasereinschußhilfe ein



Vorsicht! Laserstrahlung! Nicht in den Strahl blicken!
Der Laser entspricht der Klasse XXX nach DIN EN 60825-1 XXX

- **Leistung: Leistung und Wellenlänge des Laserlichtes; z.B.: P ≤ 1 mW, λ = 650 nm**

Kontrolle der Treffpunktlage

Schalten Sie den Laser Schussprüfer ein. Visieren Sie das Ziel mit dem roten Laserpunkt der Einschießhilfe auf gut sichtbaren Hintergrund an.

Stimmt der rote Laserpunkt mit Ihrem anvisierten Ziel (Z.B. Fadenkreuz) überein – ansonsten korrigieren Sie die Treffpunktlage z.B. an Ihrem Zielfernrohr gemäß Herstellerangaben.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

