



Bedienungsanleitung – 104415 Silverman Dorsch- /Boot- Set

Wer mal vom Boot auf Dorsch und Co angeln möchte ist mit dem Silverman Dorsch- / Boot- Set bestens ausgerüstet. Ob mit Pilker oder Naturködern mit diesem Angel- Set von Askari können sie den Meeresräubern nachstellen. Im Lieferumfang enthalten ist Rute und Rolle mit passender Schnur, ein Pilker, Wirbel, Blei, Meeres-Vorfachhaken, eine Relingklette mit der Sie die Rute befestigen können, sowie eine Zubehörbox und ein passendes Futteral.



1. Silverman Powerstick Tele Pilk

Bei dieser Rute handelt es sich um eine 4- teilige Pilkrute, mit einer Länge von 240cm und einem Wurfgewicht von 100-200g. Die Transportlänge beträgt 84cm und der Moosgummi/Rough Grip – Griff macht das Handteil der Rute besonders rutschsicher.



2. Silverman Power Pilk

Diese Silverman Rolle verfügt über eine kraftvolle Heckbremse und ist mit einer anklappbaren Kurbel ausgestattet die von Links- auf Rechtshandbetrieb umgebaut werden kann.



3. Perca Reelingklette

Die Reelingklette soll dazu dienen die Rute zwischenzeitlich an der Reeling befestigen. Befestigen Sie die Reelingklette an der Reeling, indem Sie die beiden äußeren Klettbänder um die Reeling wickeln und verkletten, so dass das Perca Logo zu Ihnen zeigt.



Die Rute können Sie nun am mittleren Klettband befestigen.



4. Zubehörbox

Diese praktische Zubehörbox mit den Maßen 19,5 x 8 x 3cm ist in 5 Fächer unterteilt und bietet somit eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für die Kleinteile dieses Sortiments. Der Deckel der Box ist durch einen Sicherheitsverschluss vor unbeabsichtigtem Öffnen geschützt.



5. Keintele

Tönnchenwirbel

Diese Tönnchenwirbel sind ein wichtiges Utensil um Schnurverdrallungen und damit Schnurbruch bei den verschiedensten Angelmethoden zu vermeiden. Man befestigt den Wirbel unterhalb der Bleie an der Schnur mit Hilfe eines geeigneten Angelknotens.

Olivenblei/ Meeresvorfachhaken

Gewicht:60g

Das Olivenblei dient dazu, in Verbindung mit Wirbel und Meeresvorfachhaken, mit Naturködern zu Angeln.

Seapoint Pilker

Gewicht:130g

Farbe: blau/ weiß/ rot/ schwarz

Der Pilker kann mit Hilfe eines Wirbels befestigt und so als Kunstköder benutzt werden.

Lassen Sie den Pilker auf den Grund sinken und ziehen ihn mit Ruckartigen Bewegungen vom Grund hoch. Sollte hierbei kein Anbiss erfolgen, lassen Sie den Köder wieder ab. Diese Pilkbewegungen sollten fortgesetzt werden bis ein Anbiss erfolgt.



Rutenfutteral

Alle im Set befindlichen Artikel finden in diesem Rutenfutteral Platz und können so sicher und schonend aufbewahrt und transportiert werden.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!