

# Askari®

## Bedienungsanleitung – 129873 Kogha Camping Kaffeebereiter



### **Inhalt:**

- 1 Kaffeebereiter 350ml
- 1 Trinkbecher 120ml
- 1 Transporttasche

### **Benutzerhinweis**

Vor der ersten Inbetriebnahme des Kaffeebereiters diesen sorgfältig mit warmen Wasser ausspülen und mehrere Kaffee zubereiten, die nicht getrunken werden. Erst nachdem Sie einige Becher Kaffee mit dem Kogha Camping Kaffeebereiter zubereitet haben, erhält der Kaffee das richtige Aroma.

Achten Sie auf eine ausreichende Säuberung mit warmen Wasser nachdem Sie den Kaffeebereiter benutzt haben.

Für eine Reinigung in der Spülmaschine ist der Kaffeebereiter **nicht** geeignet!

Nach der Benutzung sollten alle Teile des Kaffeebereiters komplett trocken sein, bevor den Kaffeebereiter wieder in der Transporttasche verpackt wird.

Alle Teile sind lose und **nicht** miteinander verschraubt zu lagern!

## **Montage / Kaffeezubereitung**

1. Entnehmen Sie alle Einzelteile und reinigen Sie diese, indem Sie sie unter fließendem Wasser abspülen.
2. Montieren Sie den Leitungsbügel auf dem Deckel des Kaffeebereiters durch Einschrauben (Rechtsgewinde).



3. Befüllen Sie das Grundgefäß mit Wasser. Das Fassungsvermögen beträgt max.350ml.

**Beachten Sie, dass der Trinkbecher ein Fassungsvermögen von 120ml aufweist! Sollten Sie eine größere Menge Kaffee zubereiten so stellen Sie sicher, dass ein entsprechend großes Behältnis zum Einfüllen des Kaffees zur Verfügung steht.**



4. Setzen Sie den Filter in das Grundgefäß und befüllen diesen mit Kaffeepulver. (Die Menge an Kaffeepulver richtet sich je nach Geschmack und Menge Kaffee die Sie zubereiten möchten.)



5. Verschrauben Sie Grundbehälter und Deckel (Rechtsgewinde). Achten Sie darauf das sich der Dichtungsring im Deckel befindet und keine Beschädigungen aufweist. Deckel und Behälter sollten Handfest miteinander verschraubt werden.



6. Stellen Sie nun den Kaffeebereiter auf eine Wärmequelle. Sofern Sie mit einer offenen Flamme arbeiten, achten Sie darauf, dass diese nicht über den Rand des Kaffeebereiters hinausragt.

**Achtung! Verbrennungsgefahr!**

Öffnen Sie das Gerät niemals solange es erhitzt wird!

Gerät kann äußerlich sehr heiß werden!

Durch Erhitzen des Wassers wird heißer Dampf freigesetzt der über das Ventil am Grundbehälter und über den Leitungsbügel entweichen kann.

7. Stellen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Kaffeebecher auf den Deckel des Kaffeebereiters. Der fertig aufgebrühte Kaffee wird nun durch den Leitungsbügel in den Becher geleitet. Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, können Sie den Kaffee genießen.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50