




Bedienungsanleitung – 133096 Zahlencode Safe Fort Knox

Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Zahlencode Safes aufmerksam durch.

**Dieser Safe dient zur Aufbewahrung von Wertsachen, Dokumenten oder Munition.
Kurzwaffen dürfen hierin nicht aufbewahrt werden!!!**



Zahlencode Safe öffnen

1. Geben Sie den Sicherheitscode ein (werksseitig eingestellt auf die Ziffern 1, 5, 9). Drücken Sie die Taste A oder B. Drehen Sie den Drehgriff im Uhrzeigersinn. Jetzt ziehen Sie am Drehgriff um den Schrank zu öffnen. Der Öffnungsvorgang muss innerhalb von 5 Sekunden erfolgt sein. Ansonsten verschließt sich der Zahlencode Safe automatisch wieder. Beim Drücken der Tasten leuchtet jeweils die grüne LED.
2. Haben Sie den Sicherheitscode falsch eingegeben leuchtet die gelbe LED. Geben Sie den Sicherheitscode 3x falsch hintereinander ein wird das Elektronikschloss für 20 Sekunden gesperrt. Geben Sie den Sicherheitscode erneut 3x falsch hintereinander ein wird das Elektronikschloss für 5 Minuten gesperrt.

Zahlencode Safe schließen

Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehgriff gegen den Uhrzeigersinn bis das Schloss einrastet und verriegelt.

Sicherheitscode einstellen / ändern

Öffnen Sie die Tür. Im Innern des Safes befindet sich an der rechten Seite der Tür ein roter Druckknopf. Drücken Sie diesen roten Knopf. Die gelbe LED leuchtet auf. Geben Sie den von Ihnen frei wählbaren Sicherheitscode ein. Der Sicherheitscode kann 3 bis 8 Ziffern haben. Nachdem Sie den ausgewählten Sicherheitscode eingegeben haben drücken Sie Taste A oder B zur abschließenden Bestätigung.

Merken Sie sich unbedingt Ihren persönlichen Sicherheitscode. Bewahren Sie bei dem Vorgang der Codeänderung unbedingt die Schlüssel des Safes außerhalb des Safes auf!

Benutzung der Master Schlüssel

Falls Sie Ihren persönlichen Sicherheitscode vergessen haben sollten besteht die Möglichkeit den Zahlencode Safe mit den beiden mitgelieferten Master Schlüsseln zu öffnen.

Nehmen Sie dazu die Abdeckplatte vorne am Zahlencode Safe ab. Darunter befindet sich ein Schloss. Stecken Sie einen Master Schlüssel in das Schloss und drehen den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn. Danach können Sie das Schloss über den Drehknopf im Uhrzeigersinn erneut öffnen. Jetzt haben Sie auch die Möglichkeit einen neuen Sicherheitscode einzugeben (siehe Sicherheitscode einstellen / ändern).

Achtung!

Bewahren Sie die Master Schlüssel so auf, dass Sie vor unberechtigtem Zugriff und Wegnahme geschützt sind. Die beiden Master Schlüssel niemals im Zahlencode Safe selbst aufbewahren!

Batteriewechsel

Sofern die rote LED leuchtet wechseln Sie bitte die verbrauchten Batterien gegen neue Batterien aus. Sie benötigen hierzu 4 Batterien vom Typ AA. Öffnen Sie den Zahlencode Safe und entnehmen Sie vom Batteriefach innen die Batteriefachklappe. Entnehmen Sie die alten Batterien und wechseln Sie diese gegen neue Batterien aus. Bevor Sie den Zahlencode Safe schließen testen Sie bitte bei geöffnetem Zahlencode Safe den Öffnungs- und Schließvorgang.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50