



Bedienungsanleitung – 175321 Askon BS DLX LED Taschenlampe Edelstahl

Lieferumfang:

- 1x Taschenlampe aus Edelstahl
- 1x Akku (WY18650 2200mAh, 3.7V li-ion)
- 1x Ladegerät mit Akkuanzeige
- 1x Adapter für den Akku

Herzlichen Glückwunsch! Mit der Bearstep LED- Taschenlampe „DLX LED“ haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben. Unsere Produkte werden hergestellt um höchste Ansprüche an Funktionalität, Qualität und Design zu erfüllen.

Einlegen der Batterie

Für den Betrieb der Bearstep DLX LED Taschenlampe ist ein Akku EY18650 erforderlich. Um die Batterie einzulegen, öffnen Sie das Batteriefach durch Linksdrehung der Verschlusschraube ein. Legen Sie die Batterie mit dem Minus-Pol zur unteren Seite hinein (Plus Pol zum Deckel zeigend) und verschließen Sie die den Deckel wieder. Beim korrekten Einlegen der Batterie ist die LED Taschenlampe sofort nutzbar.

AN / AUS

Die Taschenlampen hat drei Funktionen. Durch das Betätigen des Knopfes, können Sie Leuchten, dimmbares Leuchten und die Blinkfunktion tätigen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH –Ludwig-Erhard-Str. 4– 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter: www.angelsport.de

