



Bedienungsanleitung – 202921 Bearstep Kopflampe Robustax



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Diese moderne Kopflampe mit einem 10W LED muss mit 2 Li-Ionen Akkus, Typ 18650 (2600mAh), bestückt werden. Zum Einlegen der Akkus bitte die Gummiverschlusskappe des separaten Akkufachs entfernen, die Akkus in richtiger Polausrichtung -Beschriftung im Fach beachten- einlegen und dann das Fach wieder durch das Überstülpen der Kappe schließen. Die Akkus können mit dem beiliegende Ladekabel über die im Akkufach integrierte Ladebuchse direkt geladen werden.

Nach Einlegen der Akkus ist die Lampe einsatzbereit. Mit dem On/Off Schalter wird sie durch einmaliges Drücken eingeschaltet. Nach dem ersten Betätigen des Schalters ist die höchste Lichtintensität gegeben. Beim zweiten Betätigen des Schalters verringert sich die Lichtintensität, beim dritten Drücken wird der Blinkmodus eingeschaltet und beim vierten Drücken ist die Lampe wieder ausgeschaltet

Leistung: 800 Lumen; maximal 200 Meter Reichweite.
3 Leuchtmodi: Maximum-Minimum-Blinken
Gewicht: 140gr
2x Li-Ionen Akkus, Typ 18650 (2600mAh)

Die Konformitätserklärung zu diesem Artikel steht auf unserer Website als Download zur Verfügung.
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

