

228824 Bearstep Fernglas Observa 12x50



Spezifikation:

Vergrößerung: 12fach

Objektivlinse: 50

Glas Typ: BK7

Sichtfeld: 5°

Sehfeld auf 1000m: 88m

Austrittspupille (mm): 4.2

Augenabstand (mm): 11

Wasserfest: IPX5

Maße (mm): 120 x 150 x 55

Gewicht ca. (g): 765

Lieferumfang:

1 x Fernglas

1 x Reinigungstuch 1 x Umhängeband

2 x Objektivdeckel 1 x Bedienungsanleitung

1 x Tragetasche 2 x Augenmuscheln

GEBRAUCHSANWEISUNG

Einstellen der Sicht

Der Abstand zwischen den Augen variiert von einem Menschen zum nächsten. Um die perfekte Anpassung der Augen an die Linsen Öffnungen zu erreichen, halten Sie das Fernglas in der normalen Sichtposition und drehen

Sie die beiden Haften Ihres Fernglases weiter oder enger zusammen, bis Sie ein einzelnes, klares und rundes Sichtfeld haben.

Fokussierung

1. Stellen Sie das rechte Augenstück (A) auf null und fokussieren Sie Ihren Blick auf ein entferntes Objekt
2. Decken Sie die rechte vordere Linse mit der Hand zu und drehen Sie am Fokussierungsrad (B), bis das Bild im linken Augenstück scharf wird. Halten Sie beide Augen geöffnet, während Sie diese Einstellung vornehmen.
3. Jetzt decken Sie die linke vordere Linse mit der Hand zu und drehen Sie das rechte Augenstück, bis das Bild scharf wird.
4. Das Fernglas wurde jetzt für Ihre Augen eingestellt. Notieren Sie die Diop- Einstellung des rechten Augenstücks für späteres Nachwies

Augenklappen

Falls Sie Brillenträger sind, klappen Sie die Augenklappen nach oben.

Dadurch wird der Abstand zwischen dem Augenstück und den Augen verringert und die Sicht verbessert

Reinigen des Fernglases

1. Benutzen Sie eine weiche Linsenbürste oder ein weiches Tuch um das Fernglas zu reinigen.
2. Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass es nicht direkt auf die Glasoberflächen aufgetragen wird, sondern lassen Sie es.

So verwenden Sie die Augenmuscheln.

Tragen Sie keine Brille, während Sie die Augenmuscheln verwenden

Drehen Sie das Okular nach hinten, wie in der Abbildung auf der linken Seite des Fernglases gezeigt, und setzen Sie die beiden Augenmuscheln auf jedes Okular. Die Sicht durch die Augenmuscheln ist klar und ohne zusätzliches Licht, das die Sicht stört.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

